

# FOCAL® INSIDE

## MERCEDES MERCEDES CLASSE E 5

### ACTIVE 9.2

Grâce à cette solution, le remplacement des haut-parleurs avant et arrière ainsi que les deux subwoofers et la voie centrale offrent un son riche et d'une grande précision. Ces changements, accompagnés de kits spécialement conçus pour chaque zone, permettent de créer une expérience sonore détaillée et immersive. Vous profitez ainsi d'une restitution sonore fidèle aux sources, avec un équilibre optimal entre toutes les fréquences.

### KITS HAUT-PARLEURS



**CENTWAY1**  
**ICC MBZ 100**  
Voie centrale



**HPDOFRSE**  
**IS MBZ 100**  
Kit 2 voies séparées



**HPDORESE**  
**IS MBZ 100**  
Kit 2 voies  
séparées



**SUBHPFRO**  
**ISUB MBZ 2 LHD**  
Subwoofers pour  
conduite à gauche



**AMPLI**  
**IMPULSE 4.320**  
Amplificateur numérique  
4 canaux compact

### ACCESSOIRES ET CÂBLES



**IMP EXTENSION**  
**I/O 150**  
Câbles  
d'extension



**IW MBZ Y ISO**  
**HARNESS**  
Câble faisceau  
ISO



**POWER SUPPLY SET**  
Câblage pour alimentation  
électrique

Eléments juridiques : • Ces produits Focal Inside sont conçus pour des véhicules spécifiques : Mercedes Classe C 4, Mercedes Glc. • Ils ne sont pas incompatibles avec d'autres véhicules du même constructeur ou groupe automobile. • Toutefois, Focal ne peut garantir une compatibilité totale avec ces derniers : des ajustements peuvent être nécessaires. • Il est essentiel de vérifier la compatibilité de nos kits haut-parleurs avec le système audio de votre véhicule avant tout achat ou installation. • Focal ne saurait être tenue responsable en cas d'incompatibilité ou de dommages résultant d'une installation incorrecte.

Informations marque : • Les solutions Focal Inside sont compatibles avec la plupart des systèmes pré-équipés d'option hi-fi d'origine (options Standard, Advanced, Burmester). • Nos solutions d'amplification ne sont pas compatibles avec les véhicules disposant d'amplificateur d'origine des options hi-fi premium. • De nombreuses possibilités d'emplacements sont possibles, le contrôle de l'installation de base est nécessaire.